

PimpYourKitchen

Benutzerhandbuch





Liebe Kunden,

Vielen Dank für Ihre Bestellung bei PimpYourKitchen, bei uns bekommen Sie einen individuellen, maßgefertigten Spritzschutz. In diesem Handbuch erklären wir Ihnen, wie Sie Ihren Spritzschutz am besten befestigen.

Sollten Sie Spezielle Fragen haben, antworten wir gern per E-Mail (info@pimpyourkitchen.de) oder auch telefonisch (0031 24 3888930).

Wir wünschen viel Spaß mit Ihrem Küchenrückwand!

Ihr PimpYourKitchen-team

Materialbeschreibung

Bei Pimp Your Kitchen Wandbekleidung handelt es sich um ein hochwertiges, dimensionsstabiles Folie welches individuell nach Ihren Wünschen und Maßangaben mit verschiedenen Motiven bedruckt werden kann. Die Oberfläche besteht aus einer reinigungsfähigen, hochglänzenden Spritzschutzbeschichtung.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund für die Verklebung der Wandbekleidung muss tapezierfähig, entsprechend den gültigen, technischen Regelwerken sein. D.h. er muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber und absolut glatt sein. Ebenfalls muss der Untergrund frei von trennenden Substanzen wie z.B. Fett oder Staub sein.

Untergrundunebenheiten sind mit entsprechenden Spachtelmassen zu glätten. Jede verbleibende Unebenheit zeichnet sich später auf der hochglänzenden Fläche ab.

Um den Untergrund auf Saugfähigkeit zu prüfen benetzen Sie ihn mit Wasser. Färbt er sich dunkel und zieht das Wasser ein, so ist der Untergrund saugfähig. Bei sehr starker Saugfähigkeit empfehlen wir den Untergrund mit einer geeigneten Tapeziergrundierung zu grundieren. Perlt das Wasser ab ohne einzudringen, so ist der Untergrund nicht saugfähig.

Hier benötigen Sie einen Spezialwandbelagsklebstoff, siehe Absatz Klebstoff.

Auf bestehende Fliesenwandflächen kann die Spritzschutzwandbekleidung nicht direkt verklebt werden. Das Montieren einer wasserresistenten MDF-Platte, auf der Sie dann Ihren Spritzschutz verkleben, hat sich als einfache Lösung bewährt. Im Bau- oder Heimwerkermarkt kann man Ihnen die passende Platte für die Verwendung in der Küche empfehlen. Benötigen Sie mehrere Platten achten Sie bitte darauf, das diese schwingungsfrei montiert sind und die Fugenbereiche zwischen den Platten sowie Montageteile plan eben zur Oberfläche, mit geeigneten Spachtelmassen, beigearbeitet werden.

Klebstoff und Verklebung

Unser Produkt ist im Labor der Firma Henkel getestet. Aus diesem Grund empfehlen wir ausschließlich die Klebstoffe von Metylan.

Bei normal saugfähigen Untergründen empfehlen wir Ihnen Metylan Ovalit T. Bei nicht oder nur schwach saugfähigen Untergründen Metylan Ovalit B oder Metylan Ovalit V. Die Verklebung des dimensionsstabilen Materials erfolgt in der Wandklebetechnik. Dazu rollen Sie den Kleber mit einer kurzfloorigen Walze gleichmäßig auf die zu beklebende Fläche auf. Legen Sie dann das Bild in das Klebebett ein und drücken es vorsichtig, luftblasenfrei an. Hierzu verwenden Sie eine Moosgummiwalze oder einen mit einem weichen Tuch umwickelten Tapezierspachtel. Wenn im Bereich der Küchenrückwand Elektroanschlüsse und Steckdosen vorhanden sind, werden diese zunächst übertapeziert und dann mit einem scharfen Cuttermesser in entsprechender Größe vorsichtig ausgeschnitten. (Die Kunststoffabdeckung sollte vorher entfernt sein und der Strom während der gesamten Zeit der Tapezierung ausgeschaltet sein.)



Bei technischen Fragen zu den Klebstoffen und ihrem Gebrauch wenden Sie sich bitte an die Henkel Verbraucherberatung (www.metylan.de).

Die genannten Klebstoffe sind erhältlich bei fast jedem Baumarkt.

Auf die Metylan website (www.metylan.de) gibt es eine Baumarktfinder.

Nachbehandlung

Nach vollständiger Trocknung (mind. 2 Tage, bei nicht saugfähigem Untergrund auch länger) raten wir Ihnen die Randbereiche mit Silikon abzudichten um ein späteres Eindringen von Feuchtigkeit dauerhaft zu verhindern.

Nach unseren Erfahrungen verträgt unsere Küchenrückwand sowohl die Hitze eines Gasherds als auch Wasserdampf und Kochfett. Wenn jedoch heiße Töpfe und Pfannen direkt Kontakt mit dem Bild haben könnten, ist es sinnvoll, der Rückwand im Bereich der Herdplatten mit einer Glasplatte („Blackboard Saver“) gegen Fettspritzer zu schützen. Glasplatten erhalten Sie im Küchenfachgeschäft.

Reinigung

Sie können die Rückwand problemlos mit einem weichem Tuch und gebräuchlichem Haushaltsreiniger oder Seife reinigen. Benutzen Sie bitte niemals scharfe Reiniger wie z. B. Lösemittel, Fettentferner, Bleichmittel, Harzentferner, Polier- und Scheuermittel.

Garantie

PimpYour Kitchen gewährt 5 Jahre Garantie auf die Farbstabilität.

Foto

Wir sind sehr gespannt, wie Ihr Motiv an Ihrer Küchenrückwand aussieht und freuen uns, wenn Sie uns ein Foto zumailen.

Da das Material eine glänzende Oberfläche hat, benutzen Sie bei der Aufnahme bitte keinen Blitz um unerwünschte Reflexionen zu vermeiden.



PimpYourKitchen
Berg en Dalseweg 22H
6521 JG Nijmegen, Nederland
0031 (0)24-3888930

